

W8 1080P Příručka pro špiónážní kameru V3.0

I. Přehled zařízení



II. Rysy

- Vysoce kvalitní FULL HD 1080P DV DC
- Kompaktní design, přenosný kapesní DV DC
- Formát videa: AVI
- Podpora nahrávání během nabíjení
- Podpora až 64G Micro SD karty (kvůli problémům s kompatibilitou, některé značky 64G nelze použít)
- Vestavěná lithiová baterie dokáže nahrávat nepřetržitě po dobu 150 minut

III. Indikátor

| Stav | Kontrolka |
|--------------------|---|
| Nabíjení | Bliká červené světlo |
| Plně nabito | Červené světlo vždy svítí |
| Zapnout | Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 1-2 sekund, modré světlo se rozsvítí a po 1 sekundě 3x blikne. |
| Vypni | Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu asi 5 sekund, modré světlo jednou blikne a poté se kamera vypne. |
| Pohotovostní režim | modré světlo je vždy zapnuté |
| Resetovat | Po resetu se modré světlo vypne |

Kabel USB

1. Lze jej zapojit do počítače a nabíjet zařízení a přenášet data.
2. Lze jej připojit k externímu USB DV 5V pro nabíjení během nahrávání.

Zapněte kameru:

Stiskněte a podržte tlačítko "ON/OFF" po dobu 1-2 sekund, modré světlo se rozsvítí a po 1 sekundě modré světlo 3x blikne a poté zhasne a vstoupí do režimu automatického nahrávání. Kamera začne nahrávat.

【Poznámka: Pokud pero nedokáže rozpoznat SD kartu nebo SD karta není vložena, červené a modré světlo třikrát střídavě zablikají a poté se kamera vypne.】

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund, modré světlo jednou blikne a poté zhasne a kamera se vypne.

【Poznámka: Když je kamera v pohotovostním režimu (modré světlo je vždy zapnuté), pokud do 60 sekund nic neuděláte, kamera se automaticky vypne.】

Nahrávání videa:

Kamera automaticky vstoupí do nahrávání videa v rozlišení 1080P a po zapnutí kontrolka zhasne.

Kamera bude záznam automaticky ukládat po segmentech a záznam lze přepsat v nepřetržité smyčce. Znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, kamera opustí režim nahrávání a vrátí se do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu jednou klikněte na tlačítko ON/OFF pro opětovný vstup do režimu nahrávání videa.

Pořizování snímků

V pohotovostním režimu (modré světlo je vždy zapnuté) dvakrát rychle stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, počkejte asi 0.3 sekundy, modré světlo se rozsvítí a fotografie je úspěšně pořízena. 【Poznámka: 1. Do během čekání netřeste perem fotoaparátu, aby nedošlo k nejasnému zachycení snímku.

2. Pokud je kamera v režimu nahrávání videa, kliknutím na tlačítko ON/OFF se vrátíte do pohotovostního režimu.】

Resetovat:

Pokud kamera zamrzne, tlačítka selžou a nelze je normálně používat, můžete použít Resetovací PIN pro stisknutím tlačítka Reset resetujte kameru a kameru lze použít normálně po resetu. Reset je úspěšný, modré světlo zmizí. Po skončení Reset proběhl úspěšně, restartujte fotoaparát.

Nahrávání během nabíjení:

Vložte micro SD kartu a připojte externí 5V USB napájecí zdroj nebo nabíječku. Po zapojení se kamera automaticky zapne, modré světlo 3x blikne a poté zhasne a přejde do režimu videa. V tuto chvíli nesvítí žádná kontrolka. Stiskněte jednou tlačítko napájení: červené světlo bliká a přejde do pohotovostního režimu; Znovu stiskněte tlačítko napájení: modré světlo 3x zabliká pro vstup do režimu videa; Žádná operace po dobu 60 s: červené světlo stále bliká, normální stav nabíjení; Odpojit: kamera je vypnutá.

Upravte nastavení času sami:

Časový vodoznak: Když píšete časový vodoznak videa, vložte TF kartu a nahrajte video, v adresáři se automaticky vytvoří soubor TXT s názvem "time.txt". kořenový adresář TF karty. Když kliknutím soubor otevřete, zobrazí se časový vodoznak Formát se zobrazuje následovně: 2020 / 01/01 23:59:59 Y (rrrr / mm / dd hh: mm: ss) N znamená, že žádný časový vodoznak není, Y znamená, že je zobrazen časový vodoznak. Po nastavení yyyy/mm/dd hh:mm:ss, změňte N na Y.

Styl odkazu:

2020/01/01 23:59:59 Y (Přípona Y znamená, že video ukazuje čas vodoznak)

2020/01/01 23:59:59 N (Přípona N znamená, že video nemá čas

vodoznak)

Zobrazit data:

K prohlížení videa nebo obrázků files se doporučuje použít čtečku karet Micro SD k připojte Micro SD kartu přímo k počítači.

Související parametry

| Projekt | Parametr |
|--------------------|---|
| Formát videa | AVI |
| Kódování videa | M-JPFG |
| Rozlišení videa | 1920 x 1080P |
| Kmitočet | 30 snímků za sekundu |
| Formát obrázku | Soubor JPG |
| Poměr stran obrazu | 4:3 |
| Kapacita baterie | 340mAh |
| Pracovní doba | Asi 150 minut |
| Nabíjecí napětí | DC-5V |
| Typ rozhraní | Mini 8pinové USB |
| Podpora úložiště | MicroSD karta maximálně 64G |
| Typ baterie | Vysokokapacitní polymerová lithiová baterie |

Prevence

Příležitost použití: Dodržujte prosím zákony příslušné země/oblasti. Nepoužívejte tento výrobek k žádným nezákonným účelům. V opačném případě jste zodpovědní za výsledky.

Pracovní teplota: používejte při přirozené teplotě. Neprovozujte zařízení při teplotách, které vaše tělo nevydrží.

Vlhkost: Použijte prosím vlhkost vhodnou pro lidský život. Neumísťujte výrobek do vlhkého pracovního prostředí. Výrobek není vodotěsný. Nevystavujte dešti

Požadavky na čistotu: Nepoužívejte v prašném prostředí. Udržujte čočku a další součásti bez znečištění prachem a ovlivněte jejich účinnost. Osvětlení pro snímání: Používejte prosím v prostředí s dostatečným zdrojem světla. Abyste předešli poškození optiky, nemířte kamerou přímo na silný zdroj světla, jako je slunce.

Likvidace: chraňte životní prostředí. Nevyhazujte tento produkt jen tak ledabyle. Aby se předešlo nebezpečí, je zakázáno vyhazovat tento výrobek do ohně.

Dovozce a distributor:

Neven 7 s.r.o.

Vídeňská 99, Brno 634 00

info@neven.cz, www.neven.cz